

Oprogramowanie TP-LINK TG-3468 V4

Cechy urządzenia:

- Interfejs: PCI Express x1
 - Przepustowość: 10/100/1000 Mb/s
 - Kompatybilna z technologią Wake-on-LAN, Auto MDI/MDIX
 - Wysoka zgodność systemowa (Windows, Linux, macOS)
-

Obsługiwane systemy operacyjne:

- **Windows:** XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (różne wersje sterowników)
 - **macOS:** do wersji 10.15 (w zależności od wersji sprzętowej)
-

Link do pobrania najnowszego sterownika:

- [Strona pobierania TP-Link TG-3468](#)
1. Wybierz wersję sprzętową (V1, V2 lub V3).
 2. Przejdź do zakładki „**Sterowniki**” (**Drivers**).
 3. Pobierz odpowiedni plik dla swojego systemu.
-

Instrukcja instalacji sterownika – Windows:

Krok 1: Pobierz plik ze strony TP-Link

- Wybierz wersję odpowiednią dla systemu (np. Win10 64-bit).
 - Pobierz plik .zip lub .exe.
-

Krok 2: Zainstaluj sterownik

- Jeśli pobrałeś .zip – wypakuj pliki.
- Uruchom Setup.exe lub zainstaluj sterownik ręcznie przez Menedżer urządzeń:

Kliknij prawym na "Nieznane urządzenie" → „Aktualizuj sterownik” → „Przeglądaj mój komputer...”
→ wskaż folder.

Krok 3: Zrestartuj komputer

Restart może być wymagany, by karta zaczęła działać poprawnie.

macOS:

- TP-Link dostarcza sterowniki dla niektórych wersji macOS (np. 10.9–10.15).
- Pobierz .pkg z sekcji sterowników.
- Uruchom i postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora.
- Po instalacji wymagany jest restart systemu.

Gotowe!

Po instalacji sterownika karta TP-Link TG-3468 będzie gotowa do działania w sieci lokalnej z prędkością do 1000 Mb/s.