

Karta produktu:

Uchwyt dachówkowy K1R regulowany do mocowania szyn montażowych paneli PV na dachach pokrytych dachówką karpiówką

PLANT.TECH



Marka:	PLANT.TECH
Symbol:	55.0085
Kod producenta:	K-R
Kod EAN:	5905515728591

Opis

Uchwyt dachówkowy K1R regulowany do mocowania szyn montażowych paneli PV na dachach pokrytych dachówką karpiówką

Uchwyt dachowy do mocowania szyn montażowych paneli fotowoltaicznych na dachach pokrytych dachówką karpiówką. Gwarantuje właściwą stabilność całej konstrukcji.

Umożliwia połączenie profili z pokryciem dachowym.

Uchwyt montuje się do dolnego kanału szyny przy pomocy śruby M10 z łbem sześciokątnym lub teowym oraz nakrętki kołnierkowej M10 (brak w zestawie).

Dzięki wykonaniu ze **stali nierdzewnej** produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, a co za tym idzie nie utraci swoich właściwości przez długie lata.



Dane techniczne:

- Symbol produktu: **K-R**
- Wymiary płytki montażowej (szerokość x grubość): **30 x 5 mm**
- Otwory w płytce: **45 x 11 mm**
- Długość całkowita: **285 mm**
- Otwory montażowe: **9 mm**
- Wysokość całkowita: **125-150 mm**





- Materiał: **stal nierdzewna – śrutowana**
- Waga: **0,45 kg**

Zastosowanie

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu wymaga zastosowania szeregu ściśle dopasowanych do siebie elementów.

Elementy montażowe do paneli fotowoltaicznych różnią się w zależności od dachu, na którym ma znaleźć się konstrukcja. Ponadto, w przypadku dachów skośnych, elementy dobiera się również do rodzaju pokrycia dachowego.

Prezentowany produkt może być użyty przy tworzeniu następujących konstrukcji montażowych:

- Dach skośny - karpiówka



Konstrukcja na dach skośny - karpiówka

Konstrukcja montażowa umożliwiająca zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką.

W przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym, ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości ustawienia ogniw pod innym kątem, niż nachylenie dachu.

Przy montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką wykorzystuje się dodatkowe uchwyty, dostosowane do tego rodzaju pokrycia. Przytwierdza się je do krokwi dachowych po uprzednim zdjęciu wierzchniej warstwy dachówki, z kolei do uchwytów mocuje się szyny montażowe.

Komponenty potrzebne do wykonania konstrukcji montażowej:

- Szyna montażowa
- Uchwyt karpiówka
- Łącznik profili
- Klamra środkowa
- Klamra końcowa
- Śruba z łbem sześciokątnym lub Śruba teowa
- Nakrętka kołnierkowa
- Śruba imbusowa
- Wpust kwadratowy (nakrętka) lub Wpust przesuwny z kulką
- Zaślepka do szyny montażowej
- Wkręt ciesielski



Specyfikacja

Marka

PLANT.TECH