


# 72.0289




1




Utnij przewód do zarabiania.

2



Dostosuj rozstaw szczęk  
ściągacza do średnicy  
zarabianego przewodu.

3




Ustaw ogranicznik długości  
na odpowiednim dystansie.

4



Umieść przewód pomiędzy  
szczękami i zaciśnij  
urządzenie.

5



Nałóż odpowiednią  
końcówkę kablową.

6



Przewód z końcówką przyłóż  
do odpowiedniego gniazda.

7



Zaciśnij końcówkę kablową  
na przewodzie.



Id: 72.0289

RoHS

CE 5 907796 682494

Automatyczny ściągacz izolacji  
uniwersalny 0,5-6mm<sup>2</sup> 205mm

Made in China

WWW.NEKU.PL

## Postaw na jakość!

[www.neku.pl](http://www.neku.pl)

