

Oprogramowanie TL-SG108E V6

Cechy urządzenia:

- Zarządzalny switch typu Easy Smart
- Obsługa QoS, VLAN, IGMP Snooping
- Możliwość aktualizacji firmware
- Konfiguracja przez interfejs graficzny (Utility lub przeglądarka)

Wymagania systemowe:

- **System operacyjny Windows 10/11 (dla TP-Link Easy Smart Configuration Utility)**
- **Dostęp do przeglądarki internetowej (jeśli zarządzanie odbywa się przez WebGUI)**

Link do pobrania najnowszego oprogramowania (Firmware):

- [Pobierz firmware z oficjalnej strony TP-Link](#)

Instrukcja aktualizacji firmware:

Krok 1: Sprawdź wersję sprzętu

Sprawdź na etykiecie switcha, którą wersję sprzętową posiadasz (np. V6). Upewnij się, że pobierasz firmware dokładnie dla tej wersji.

Krok 2: Pobierz firmware

1. Wejdź na [stronę TP-Link TL-SG108E](#)
2. Wybierz swoją wersję sprzętową (np. V6).
3. Kliknij „Firmware” → „Download”.

Krok 3: Rozpakuj plik ZIP

- Po pobraniu pliku wypakuj go na komputerze.
- Znajdziesz w nim plik z rozszerzeniem .bin – to właściwy firmware.

Krok 4: Zaloguj się do switcha

- Otwórz TP-Link Easy Smart Configuration Utility lub wpisz IP switcha w przeglądarce.
- Zaloguj się do panelu administracyjnego (domyślnie login: admin, hasło: admin).

Krok 5: Przejdź do aktualizacji firmware

- W Utility: zakładka System → Firmware Upgrade
- W przeglądarce: menu System Tools → Firmware Upgrade
- Wybierz plik .bin z dysku i kliknij Upgrade.

Uwaga: Nie wyłączaj zasilania podczas aktualizacji!

Krok 6: Restart urządzenia

Po zakończeniu aktualizacji switch automatycznie się uruchomi ponownie.