

Oprogramowanie TP-LINK TL-WA860RE V6

Cechy urządzenia:

- Wzmacniacz zasięgu Wi-Fi (tzw. extender)
 - Port Ethernet do połączenia przewodowego
 - Konfiguracja przez aplikację **TP-Link Tether** lub **WebGUI**
 - Obsługa WPS, tryb nocny LED
-

Obsługiwane systemy / interfejsy:

- **Aplikacja mobilna Tether** (Android, iOS)
 - **Interfejs webowy**: adresy takie jak tplinkrepeater.net lub 192.168.0.254
 - Działa w każdej wersji sprzętowej (np. V6) — pamiętaj, by dobrać firmware do wersji urządzenia
-

▼ Pobranie firmware'u:

Korzystaj z lokalnej, polskiej strony TP-Link (lub innej odpowiedniej dla Twojego regionu), aby uniknąć utraty gwarancji. Na stronie wybierz wersję sprzętową (np. **EU_V6**) → przejdź do sekcji "**Firmware**" i pobierz plik zgodny z regionem.

Przykładowa najnowsza wersja dostępna:

- **TL-WA860RE(EU)_V6_1.0.13 Build 231115** – data publikacji: 2024-07-09
Lista zmian:
 1. Naprawa problemów z dostępem do internetu u klientów
 2. Poprawione połączenie urządzeń IoT w sieci 2,4 GHz
 - <https://www.tp-link.com/pl/support/download/tl-wa860re/>
-

□ Krok po kroku: aktualizacja firmware

Krok 1: Sprawdź wersję sprzętową

Numer wersji znajdziesz na naklejce urządzenia (np. V6). Firmware musi pasować do tej wersji — tylko wtedy aktualizacja jest bezpieczna

Krok 2: Pobierz i wypakuj plik

- Firmware zapisany w formacie .zip
- Wypakuj archiwum przy użyciu programu typu 7-Zip lub WinRAR

- W folderze znajdziesz plik z rozszerzeniem .bin — to właściwy plik aktualizacyjny
-

Krok 3: Zaloguj się do urządzenia

- Połącz komputer przez Ethernet (zalecane) lub przez Wi-Fi z extenderem
 - W przeglądarce przejdź do **tplinkrepeater.net** lub **192.168.0.254**
 - Zaloguj się jako admin / admin (lub dane ustawione wcześniej)
-

Krok 4: Przejdź do aktualizacji firmware

- W części menu **System Tools** → **Firmware Upgrade**
 - Wskaż plik .bin i kliknij **Upgrade**. Nie wyłączaj zasilania ani nie przerywaj procesu aktualizacji!
-

Krok 5: Restart i weryfikacja

- Po ukończeniu procesu urządzenie uruchomi się ponownie
 - Sprawdź w sekcji **Status** aktualną wersję firmware
-

Gotowe!

Twój TL-WA860RE pracuje na najnowszym dostępnym firmware, poprawnie skonfigurowany i gotowy do dalszych ustawień.