

Pierwsze kroki

Aby rozpocząć użytkowanie MST-91Ai, należy:

1. Podłączyć i skonfigurować (menu „Ustawienia\Czujniki”) niezbędne czujniki i/lub serwis pogodowy („Ustawienia\Serwis pogodowy”). Czujniki mogą być lokalne, które są podłączone bezpośrednio do stacji meteorologicznej lub zdalne, podłączone do innej stacji meteorologicznej i informacja z których odbierana będzie przez Internet.
2. W przypadku wykorzystania serwisu pogodowego i (lub) czujników zdalnych (od innej stacji meteorologicznej) i (lub) czujników lokalnych, stacja meteorologiczna musi być podłączona do sieci Wi-Fi z dostępem do Internetu. Można to zrobić na odpowiedniej stronie menu „Ustawienia\WiFi”.
3. Dokonać ustawień odpowiednich do instalacji grzewczej na inwestycji (menu „Ustawienia\Ogrzewanie”).



Ustawienia fabryczne stacji meteorologicznej są skonfigurowane do sterowania systemem przeciwbłodzeniowym na dachu.

Interfejs sieciowy. Podłączenie do interfejsu sieciowego.

Gdy włączysz urządzenie po raz pierwszy, będzie ono w trybie działania autonomicznego. Żeby się podłączyć do interfejsu sieciowego przy pierwszym włączeniu należy:

1. Połączyć się z siecią Wi-Fi o identyfikatorze **SSID (nazwa sieci): GrandMeyer MST-91Ai**
2. W pasku adresu wpisać lokalny adres **IP urządzenia: 192.168.7.1**
3. Na stronie logowania wpisać **hasło dostępu: 12345678**

Podłączenie do interfejsu sieciowego w trybie Station (jest używany do podłączenia do Internetu):

1. W pasku adresu wpisać lokalny adres IP stacji meteorologicznej.
2. Na stronie logowania wpisać hasło dostępu.